Installasjonsveiledning
Smygplater



1. Sørg for at vinduet er tettet i henhold til Norsk Standard sine krav.



2. Mål og tilpass platen etter tykkelsen på veggen, skjær med kniv og en linjal, eller elektrisk sag.

Lim Adefix + for bruk til spor og skjøter.
Forbruk: 20 lm plate pr. patron





3. Legg en tynn stripe med Adefix Plus i vinduets foringsspor.



4. Har du vinduer med 10 mm spor, lag en foringspenn med kniv eller elektrisk sag.



5. Monter smygplaten i bunnen og kontroller at platen er i vinkel. Fest platen midlertidig med 2 skruer, 1 i hver ende.



6. Lim også alle hjørner hvor smygplaten skjøtes mot hverandre som hjørner etc.



7. Tilpass og monter de 3 sidene rundt vinduet.



8. Tørk av overflødig lim umiddelbart med rengjørings-vipes.



9. Sett inn spikerslag enten med Båndstål fra Norgips eller trevirke. Skrues fast med gipsskruer hver 20. cm.



10. Monter gipsplater mot, og rundt smygplaten. Platene er nå klare for sparkling og maling.

Tips & Triks:

- Profilen kan kappes ned til 50-55 mm og skrues mot bindingsverket.

- Nedre vinduskarm bør forsterkes med ekstra spiker-slag ved hard bruk.

LA SMYGPLATENE AVKLIMATISERES 24 TIMER FØR MONTERING – HUSK MIN. 15° C VED MONTERING

Hvordan male Deco smygplater

Steg 1: Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe.
Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt.
Først sparkler du med JOTUN LETTSPARKEL FIN og perforert papirremse.
Så sparkler du med JOTUN LETTSPARKEL MEDIUM (oppfylling).
Til slutt sparkler du med JOTUN LETTSPARKEL FIN som utjevning.
Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 korning, og fjern støvet.

1. Rengjør
2. Sparkle
3. Slip og fjern støv

Steg 2: Grunning

For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat.

1. Grunn èn gang

Steg 3: Maling

For å få godt dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slipe lett med et fint sandpapir 180 korning, og fuge med
Jotun maler fug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

1. Mal et strøk
2. Slip lett
3. Fjern støv
4. Mal det siste strøket

Fordeler Deco smygplater:

- **Rask montering**
- **75% mindre malerarbeid**
- **Platene er «dødt» materiale og sprekker ikke**
- **Perfekte 90 graders hjørner**
- **Fuktbestandig**
- **Høy isolasjonsverdi**
- **Perfekt underlag for maling**

For spørsmål, ta kontakt med Deco Systems AS • www.decosystems.no • post@decosystems.no

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=0ElHwfNipek

deco systems