

Forberedelser Montering

- Listverk fra Deco Systems skal hellimes mot vegg/tak. Følg forbrukstabell på baksiden av dette arket.
- Alle produkter skal monteres med lim NMC Adefix.
- Enkelte lister skal monteres med NMC Adefix+ i skjøtene. Oversikt finner du på baksiden av arket.
- Benytt styrepluggen på de lister som har plugg hull i skjøtene.
- Sørg for at alle overflater er tørre og fri for støv før montering.
- Lim må ikke oppbevares der hvor det er fare for frost. Sjekk også datomerking på tuber før montering.

Tips til montering — Du trenger følgende:

- Sag
- Gjærekasse
- Limpistol
- Tommestokk
- Krittspor
- Fuktig svamp

Sørg for å ha en god og stødig gardintrapp, samt et passende arbeidsbord for påføring av lim.

Montering

Mål opp listens dimensjon på veggen og merk så av denne. Tilpass listen med sag og gjærekasse. Påfør listen lim ifølge forbrukstabell og monter listen etter kontrollmerkene. Skjøtene skal også limes. Taklister over 10X10 cm (H X B) limes i skjøtene med Adefix+ (gjelder ikke XPS).

Ujevnheter i tak fuges ut med limet. Fjern overflødig lim med en sparkel og listen er fuget i samme operasjon. Bruk en fuktig svamp til å vaske bort eventuelle limrester og til å glatte med. Neste list er klar for montering.

Etter 20 minutter kan du gå tilbake å kontrollere skjøtene og at listen sitter som den skal. La listen tørke til neste dag, deretter sparkles skjøter med våtromssparkel og pusses med sandpapir ca 180 korning for å få en sømløs skjøt.

Nå gjenstår kun maling.

Maling

Listene er ferdig grunnet. Vi anbefaler å benytte vannfortynnbare malingsprodukter. Kontakt oss for spørsmål rundt andre typer maling. Listene bør overmales med to strøk for best resultat.

For mer informasjon om montering av listverk, rosetter eller innkassinger ta kontakt på telefon 33 46 00 02 eller se www.decosystems.no

Limforbrukstabell

Taklist *	Antall meter pr. patron	Limtype
Taklist, smal, mindre enn 80 mm	7-9	Adefix
Taklist, bred, større enn 80 mm	5-7	Adefix

Karmlist	Antall meter pr. patron	Limtype
Karmlist, smal, mindre enn 80 mm	7-9	Adefix
Karmlist, bred, større enn 80 mm	5-7	Adefix

Hjørnelist	Antall meter pr. patron	Limtype
Hjørnelist	10	Adefix

Fotlist	Antall meter pr. patron	Limtype
Fotlist, smal, mindre enn 80 mm	7-9	Adefix
Fotlist, mellom 80 mm - 120 mm	5-7	Adefix
Fotlist, bred, større enn 120 mm	3-5	Adefix

Alle lister limes også i skjøtene med Adefix.

Rosetter og Dørsett	Antall meter pr. patron	Limtype
Rosetter	0,5 - 1 patron pr rosett	Adefix
Dørsett	0,5 patron pr dørsett	Adefix

Innkassing og Smygplate	Antall meter pr. patron	Limtype
Innkassing **	2-3	Adefix
Smygplate ***	18-20	Adefix +

* Taklister over 10X10 cm (H X B) limes i skjøtene med Adefix+ (gjelder ikke XPS).

** Alle innkassinger skjøtes med Adefix + og pluggen. 25-30 skjøter pr. patron.

*** Limes med Adefix + i vinduets foringsspør og produktsskjøter.