

Installasjonsveiledning

Dør, vindu og fotlist

deco
systems

- 1 Kutting av 45 gr. vinkel.
Tilskjæring av høyre vinkel.



- 2 Tilskjæring av venstre vinkel.



- 3 Påfør Adefix lim på de ruglete limflatene.
Følg limtabell for mengdeberegning av lim.



- 4 Påfør Adefix lim på skjøtene/gjæringene.
Sett av plass til 2 mm bred limskjøl.



- 5 Ved hjelp av en sparkel fjerner man så
overflødig lim. Deretter må man raskt tørke
av overskytende lim med en fuktig svamp.



La listene tørke til dagen etter!

Hvordan male dør, vindu og fotlist

Steg 1: Forarbeidet - Sparkling

Eventuelt ujevnheter og skjøter sparkles med JOTUN SPARKEL FOR TRE AKRYL eller JOTUN VÅTROM-SPARKEL. Slip bort overskytende sparkel og fjern støv. Vi anbefaler deg å sparkle to ganger for best resultat.

1. Sparkle
2. Slip og fjern støv

Steg 2: Maling

Til listene brukes KUN vannbasert, løsemiddelfrie malinger. For å få god dekk og best holdbarhet må du male to strøk. Mellom strøkene anbefaler vi deg å slipe lett med et fint sandpapir (for eksempel 180 korning). Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling. Eventuelle sprekker tettes med JOTUN MALERFUG.

- Mal et strøk
- Slip lett
- Fjern støv
- Tett spriker
- Mal det siste strøket

Fordeler Deco`s dør, vindu og fotlister:

- Meget rask og enkel montering
- 50 % mindre malerarbeid
- Perfekt underlag for maling
- Listene er like harde som trelister
- Ingen skruing eller plugging på betongvegger
- Fuktbestandig
- «Dødt» materiale som ikke sprekker.
- Gjennomfargede lister