

# Installasjonsveiledning

# Dør-, vindu- og fotlist

deco  
systems

- 1 Kutting av 45 gr. vinkel.  
Tilskjæring av høyre vinkel, deretter tilskjæring av venstre vinkel.  
Det beste kuttet får man med en elektrisk gjærdesag og å utføre kuttet raskt for å unngå smelting.



- 2 Påfør Adefix lim på de ruglete flatene lengst inn mot midten av listen.  
Dette for å unngå limsøl ved montering på vegg.  
Følg limtabell for riktig forbruk av lim.



- 3 Påfør Adefix lim på skjøtene/gjæringene.  
Påse at alle overflater er tørre og støvfrie for best heft.



- 4 Monter list på vegg.



- 5 Tørk av overskytende lim raskt med en fuktig svamp, deretter med en tørr lofri klut.  
Skift limvann ofte og påse at det ikke ligger igjen vann på listen som kan gi skjolder.

La listene tørke til dagen etter!



# Hvordan male dør, vindu og fotlist

## Steg 1: Forarbeidet - Sparkling

Eventuelle ujevnheter og skjøter sparkles med AKRYLSPARKEL FOR TRE eller VÅTROMSPARKEL. Slip bort overskytende sparkel med for eks. 180 korning slipepapir og fjern støvet. For best resultat anbefales det å sparkle to ganger.

1. Sparkle
2. Slip og fjern støv

## Steg 2: Maling

Til taklister brukes KUN vannbasert løsemiddelfrie malinger. For å få god dekk og best holdbarhet må du male to strøk. Mellom strøkene anbefaler vi deg å slipe lett med et fint sandpapir (for eks. 180 korning slipepapir). Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling. Eventuelle sprekker/gliper tettes med Adefix eller egnet fugemasse.

- Mal et strøk
- Slip lett
- Fjern støv
- Tett sprekker/gliper
- Mal det siste strøket

## Fordeler Deco`s taklister:

- Meget rask og enkel montering
- Perfekt underlag for maling
- Fuktbestandig
- 50 % mindre malerarbeid
- Ingen skruing eller plugging på betongvegger
- «Dødt» materiale som ikke sprekker

## Limforbrukstabell

<b>Karmlist</b>	<b>Antall meter pr. patron</b>	<b>Limtype</b>
<b>Karmlist, smal, mindre enn 80 mm</b>	<b>7-9</b>	<b>Adefix</b>
<b>Karmlist, bred, større enn 80 mm</b>	<b>5-7</b>	<b>Adefix</b>

<b>Fotlist</b>	<b>Antall meter pr. patron</b>	<b>Limtype</b>
<b>Fotlist, smal, mindre enn 80 mm</b>	<b>7-9</b>	<b>Adefix</b>
<b>Fotlist, mellom 80 mm - 120 mm</b>	<b>5-7</b>	<b>Adefix</b>
<b>Fotlist, bred, større enn 120 mm</b>	<b>3-5</b>	<b>Adefix</b>

**Alle lister limes også i skjøtene med Adefix.**

Se også vår monteringsvideo:

