

Monteringsanvisning

Deco Dør, vindu og fotlist

deco
systems

La produktet akklimatiseres i minst 24 timer før montering, i den samme temperaturen som den skal monteres i.



1) Kutting av 45 gr. vinkel. Tilskjæring av høyre vinkel, deretter tilskjæring av venstre vinkel. Det beste kuttet får man med en elektrisk gjærsag og utfører kuttet raskt for å unngå smelting.



2) Påfør Adefix lim på de ruglete flatene lengst inn mot midten av listen. Dette for å unngå limsøl ved montering på vegg. Følg lim tabell for riktig forbruk av lim.



3) Påfør Adefix lim på skjøtene/gjæringene. Pass på at alle overflater er tørre og støvfrie for best heft. Skjøter over 50 mm limes med Lim Deco Pluss.



4) Monter list på vegg.



5) Tørk av overskytende lim raskt med en fuktig svamp, deretter med en tørr lofri klut. Skift vann ofte og pass på at det ikke ligger igjen vann på listen som kan gi skjolder.

La listene tørke til dagen etter!

Hvordan male dør, vindu og fotlist?

Steg 1: Forarbeidet - Sparkling

Eventuelle ujevnheter og skjøter sparkles med AKRYLSPARKEL FOR TRE eller VÅTROMSPARKEL. Slip bort overskytende sparkel med for eks. 180 korning slipepapir og fjern støvet. For best resultat anbefales det å sparkle to ganger.

1. Sparkle
2. Slip og fjern støv

Steg 2: Maling

Til dør-, vindu- og fotlist brukes KUN vannbasert løsemiddelfrie maling. For å få god dekk og best mulig holdbarhet må du male to strøk. Mellom strøkene anbefaler vi deg å slippe lett med et fint sandpapir (for eks. 180 korning slipepapir). Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling. Eventuelle sprekker/gliper tettes med MALERFUG.

- Mal et strøk
- Slip lett
- Fjern støv
- Tett sprekker/gliper
- Mal det siste strøket

Fordeler Deco's dører, vinduer og fotlister:

- Meget rask og enkel montering
- Perfekt underlag for maling
- Fuktbestandig
- 50% mindre malearbeid
- Ingen skruing eller plugging på betongvegger
- «Dødt» materiale som ikke sprekker

Limforbrukstabell

Karmlist	Antall meter pr. patron	Limtype
Karmlist, smal, mindre enn 80 mm	7-9	Adefix
Karmlist, bred, større enn 80 mm	5-7	Adefix

Fotlist	Antall meter pr. patron	Limtype
Fotlist, smal, mindre enn 80 mm	7-9	Adefix
Fotlist, mellom 80-120 mm	5-7	Adefix
Fotlist, bred, større enn 120 mm	3-5	Adefix

Skjøter over 50 mm limes med Lim Deco Pluss



Se også vår monteringsvideo: