

Monteringsanvisning

Deco Bjelke

deco
systems

La produktet akklimatiseres i minst 24 timer før montering, i den samme temperaturen som den skal monteres i.

Forberedelse

- Sørg for at underlaget er **rent, tørt og støvfritt**
- Fjern løse partikler og fett fra overflaten
- Underlaget bør være stabilt og egnet for liming



Tilpasning

- Kapp bjelken til ønsket lengde med **finsag eller kapp- og gjærsag**
- Prøvemonter før liming for å sikre korrekt passform
- Ved hjørner anbefales nøyaktig tilpassing for pent resultat

Montering

1. Påfør Adefix Black jevnt langs kantene på bjelkens bakside
 2. Plasser bjelken på ønsket sted (vegg eller tak)
 3. Press bjelken godt på plass
 4. Bruk støtter for å holde bjelken på plass mens limet tørker
 5. Fjern eventuelt overskuddslim med fuktig klut eller svamp
- 👉 Bjelkens hulrom gjør det mulig å montere den over andre elementer som ønskes skjult

Etterbehandling

- Fug eventuelle skjøter og overganger for et sømløst uttrykk
- Bjelken kan males med vannbasert maling dersom ønskelig
- La lim og fug tørke iht. leverandørens anbefaling før videre arbeid

Tips

- Monter fra én side og arbeid systematisk videre
- Bruk måleverktøy for å sikre rett linje

Produktfordeler

- Bjelkene veier lite - enkelt og raskt montert
- Ingen malerarbeid, ingen sparkling
- Ingen skruing, plugging, gipsfylling etc.
- «Dødt» materiale som ikke sprekker
- Bjelkene har en perfekt avstøpning

