Installasjonsveiledning
Smygplater WS1

deco systems

Mål opp lengde
NB! Legg til 5,5 cm på hver side

Kapp profilens lengde

Mål foringsdybde

Tilpass foringsdybde med splittsag

Kontroller vinkel og skru fast
Husk å lime i notspor

Kontroller vinkel og skru fast

Påfør Adefix Plus lim

Monter sidestykker

Skru fast sidestykker

Etterfyll lim om nødvendig

Monter toppstykke

Kontroller nivå mot gips

Skru fast resterende profiler

Monter gipsplater

Sparkle alle skjøter og monter papirremse

LA SMYGPLATENE AVKLIMATISERES 24 TIMER FØR MONTERING – HUSK MIN. 15° C VED MONTERING

Tips & Triks

1. Smygplate monteres enklest hvis man monterer dem før montering av gipsplater

2. For å spare tid på malerarbeidet så kan platene males før montering

3. Kutt både øvre og nedre plate samtidig, da de er like

4. Mål sideplater fra innside nedre og øvre notspor, trekk fra 2mm på hver side og kutt disse

5. Monter nedre plate først ved hjelp av vinkel, deretter monteres side-plater ved hjelp av vinkel og til slutt monter topplate ved hjelp av vinkel

6. Profilen kan skjøtes. Husk å påfør lim, samt å sparkle og remse skjøter

Hvordan male Deco smygplater

Steg 1: Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe.
Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt.
Først sparkler du med LETTSPARKEL FIN og perforert papirremse.
Så sparkler du med LETTSPARKEL MEDIUM (oppfylling).
Til slutt sparkler du med LETTSPARKEL FIN som utjevning.
Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 korning, og fjern støvet.

1. Rengjør
2. Sparkle
3. Slip og fjern støv

Lim Adefix + for bruk til spor og skjøter.
Forbruk: 20 lm plate pr. patron

Steg 2: Grunning

For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat.

1. Grunn èn gang

Steg 3: Maling

For å få godt dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slipe lett med et fint sandpapir 180 korning, og fuge med maler fug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk.

Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

1. Mal et strøk
2. Slip lett
3. Fjern støv
4. Mal det siste strøket